Flussdiagramm DSC-Controller IC-M 505

SWEN MEIER YACHTING-CENTER



(**

Routine	[Routine]
Safety	[Sicherheit]
Urgency	[Dringlichkeit]
Distress	[Not]

(*

Undesignated	[unbestimmt]
Explosion	[Feuer, Explosion]
Flooding	[Wassereinbruch]
Collision	[Zusammenstoß]
Grounding	[Grundberührung]
Capsizing	[Kentern]
Sinking	[Sinken]
Disable Adrift	[Manövrierunfähig treiben]
Abandoning	[Schiff verlassen]
Piracy Attack	[Piraten-Angriff]
Man over board	[Mensch über Bord]

Position Input	[Eingabe der Position & Zeit]
Individual Call	[Ruf an einen Empfänger]
Group Call	[Ruf an eine Gruppe]
All Ships Call	[Ruf an alle Funkstellen]
Position Request	[Positionsanfrage]
Position Report	[Positionsübermittlung]
Polling Request	[Anfrage ob in der Nähe]
Received Calls	[Empfangene Rufe]
Distress Settings	[Notfall-Einstellungen]
Indv ID / Group ID	[Einträge ins Telefonbuch]
Offset Time	[Zeitumrechnung]
MMSI Check	[Eigene MMSI auslesen]
Auto ACK	[Automat. Bestätigungen]
NMEA Output	[GPS-Gerät einbinden]